

## 配電箱溫度監測使用說明書

### 1. 設備清單：



如上圖，整個包裝內，將內含下面的產品：

網關 (Gateway)      乙個

USB Hub 4 埠      乙個

溫度監測感應器      四個

電源適配器      乙個

USB Cable      乙條

### 2. 連接方式：

甲、如上圖，請將四個溫度監測感應器，一一連接到 USB Hub 上，

乙、請將 USB Hub 連接到網關 (Gateway)。

丙、請將網路線 (Ethernet Cable) 連接到網關上。

丁、請將 USB Cable 一端連接上適配器，另一端接到網觀的 USB 介面上。

戊、將適配器，接到 230B 的插頭上，確認有電，你將會看到網關的 LED

會亮，則開機已完成。

### 3. 如何獲取監控資料：

1. 請透過 Browser 網際網路瀏覽器，請輸入

<http://smartbridge-tech.com/api/login/index.html>

輸入帳號：[RCH-test](#)

密碼：[RCH-test](#)

2. 進入後選取 “電箱溫度”

3. 將可以看到下面的畫面

UID 列表

UID : SB1234567890GW000004 設備 : 0
UID : SB1234567890GW000004 設備 : 1
UID : SB1234567890GW000004 設備 : 2
UID : SB1234567890GW000004 設備 : 3

4. 可從網關側邊貼紙看到 UID: “SB1234567890GW000004”，其中該裝置連接了四個感應器，編號分別 0、1、2 及 3，個別點選後即能看到溫度曲線的變化。

