溫馨提示 (跌倒偵測感測器-以下簡稱「設備」)

1. 請確認產品完整:快速安裝手冊、設備(跌倒偵測)、適配器(插頭)、手機(或平板電腦)

- 2. 下載 APP · 將設備與 APP 應用程式進行設備配對
- 3. 確認設備配到完成後,方能進行設備安裝流程
- ➢ 使用前準備-WiFi 與 APP
 - 首次連接 Wi-Fi 網路環境要求:確認手機(或平板電腦)在同 Wi-Fi 網段。
 安裝註冊 APP 應用程式 Tuya Smart (以下簡稱 APP)。
- ▶ APP 下載註冊&設備配對與安裝
- **1.** APP【首次下載】
- 1.1. 下載安裝 APP 應用程式: Google Play / Apple Store 搜尋 Tuya Smart 或掃描 QR Code · 下載安裝 APP 。
- 1.2. 開啟 APP Tuya Smart 註冊/驗證新帳號:
- 1.2.1 開啟 APP 首頁‧您是新用戶請點選註冊‧進入註冊流程(圖 1.2.3.4)。請選國別‧輸入郵

箱帳號,點擊「獲取驗證碼」,由系統自動傳送一組註冊用驗證碼(6碼)至註冊郵箱。

Tuya Smart

Android

Tuya Smart

iOS

請進入郵箱後確認並找到驗證碼,然後回到 APP 回填驗證碼,即註冊完成。



- 1.2.2 註冊完成後,請設置一組 APP 登錄時使用密碼,請記住密碼。
- 1.2.3 當 APP 成功登錄後(非註冊),會進入該顯示畫面(圖 5)。



2. 設備【首次配對與安裝】

• 設備外觀說明 (圖 6.7)



【快速安裝手冊 Tuya Smart x 跌倒偵測感測器 WiFi 版本 v2.2】

- 2.1 在手機 WiFi 開啟狀態下,請開啟並登錄 APP Tuya Smart (將透過 APP 進行設備配對流程)。
- 2.2 將設備 USB 電源上電·設備指示燈呈現紅色快閃約莫 10 秒·表示設備正常·此時設備先暫 放旁邊·請不要拔電。
- 2.3 設備配對流程:
- 添加設備:請點選「添加設備」如圖 8.或點選右上方「+」開始添加.接續會跳到添加 設備-內容選單畫面(圖 9)。

(圖 8)添加設備		(圖 9)	添加設	備-內容	選單	(圖 10)	選其他-選連打	接器 wifi
	0	<	涿	加設備	8	<	添加設備	© H
		e 16#	正在发展的生活资料,通信保证规范的批判状态。					
		\$THR	9-Fi		0	1841 1874		
		打開茎牙			¢	1912.	Neterson Neterson	751:162901 (NY FI+8.E)
						大眾術	() 2018 RH 2019	mileim (Ogne)
新闻設備		手動添加				小玩問		
7103		WI		9 6 10		約,原間器	2026 202 (74.84) (74.84)	A12256
		1894)	12	11	2	運動経由		BUSY
		14157.	(#2(*)) (#2(*)(#)	新行 (97月)	PAR 12 genes	活动的人物	rakendi Brezel (AMP)	H W 1.544
		人家城	t r n	1.1 106	11 8 124	6464012		
		小家庭	.5.71	siss	0.01	户外担积		
		朝於東茲	* VV	+ 22	* (V V	約 四 月 27.		
		1110世界	12位 (医学 (Not.)	811 (07-14)	(256) (2190ee)	数 准确确		
		m#12/31.	8 222 508 3875			工用業		
		地區中拉		6363		# #		
		596世纪						
	© *	80.8.8	CORD (MOH-WALPS)	THE DO NO	EEM (Ziptoos			

- ② 選擇設備類型:在左邊設備類型下·選擇「其他」(圖 10) → 後選「連接器 WiFi」(圖 10)。
- ③ 設備 WiFi 設定:如圖 11-請輸入並確認手機 WiFi 為正常可連線(手機和設備需同一 WiFi 網段) 接著點擊下一步。



⑥ 開始添加流程: 如圖 15-正在添加設備,請耐心等待流程完成(需確保 WiFi 信號良好、

手機和設備是靠近)。

- ⑦ 結束添加流程:如圖 16-流程結束,設備完成配對(連接)。
- 8 添加設備成功:如圖 17-添加成功畫面·顯示設備名稱(綠色 v)·用戶可自行編輯設備名稱。

【快速安裝手冊 Tuya Smart x 跌倒偵測感測器 WiFi 版本 v2.2】



⑨ 可回到主畫面,在所有設備下,確認該設備是否為正常運作(線上),參考如圖 18.19。



2.4 設備安裝流程:

- 將設備帶至安裝場域,譬如易滑倒空間,浴室、廁所、床邊等。
- ② 確定安裝地點後,請在安裝場域找到適合固定設備的牆面。
- ③ 安裝位置:請用捲尺測量,找到牆面,以垂直地面距離 40~50 公分位置(建議高 45cm)。
- ④ 以高 45cm 為例·將設備頂端貼齊 45cm·若確認好即可撕開設備背膠·貼於牆面。
 (圖 23 圈圈位置)
- 3. 【注意事項】
- ★ APP 與設備需先配對成功,後拿至安裝場域,接續完成設備安裝流程(2.4)。
- ★ APP 與設備配對流程時(2.3) · 距離需 < 2 米 · 配對完畢後 · 後拿至安裝場域 · 接續完成 設備安裝流程(2.4) 。
- ★ 設備安裝位置,需垂直地面距離高度 40~50 公分位置(建議高 45cm)。
- ★ 設備在每一次重新上電後,首先會自動執行「環境溫度校正」工作。
- ★ 為避免環境溫度校正無效,現場須為「**無人」**的環境場域。
- ★ 當環境溫度校正,設備 LED 指示燈號顯示順序與意義:
 - 1. 快閃:初始進入環境溫度校正狀態
 - 2. 恆亮:環境溫度校正進行中
 - 3. 燈滅:環境溫度校正已完成
- ★ 當設備偵測有人跌倒・用戶不會立即收到 APP 短訊通知・因設備會判斷人是否會爬起或 離開現場・一但在時間與偵測範圍內移動・皆不會判斷為跌倒・換句話說・

人需**躺臥原地不移動約 23 秒**·同時設備燈號轉為**恆亮**·才真正表示設備偵測到有人跌倒;

跌後不起(設備判定有人跌倒) 指示燈號會快閃 3 下·表示將成功收到 APP 短訊通知告警 提示「跌倒觸發,請派人協助處理的短訊」(圖 20-21)。



【快速安裝手冊 Tuya Smart x 跌倒偵測感測器 WiFi 版本 v2.2】

★ APP 短訊通知設定:請在 Tuya APP 中找到短訊通知設定,並開啟,開啟後即表示日後收到

通知短訊時·通知短訊會自動跳出手機或平板的屏幕顯示(圖 22)。

12:19		
く 消息推送設置		
訪問通知權限 用於接收設備告誓、系統通知等 消息。	已開啟 >	(圖 22) 設定完成會顯示「已開啟」
啟用消息推送		
告警		
按時間段免打擾	未設置 >	
家庭		
通告		



▲設備之熱感應偵測角度:射出 FOV35 度角示意圖 (側視-左圖 24 / 俯視-右圖 25)

1. 市電版本的跌倒偵測感測器,一般標準出貨的 USB 線長度為 80cm,若該使用者認為

此長度不足使用,建議至市面購買雙接頭 USB 延長線即可。

2. 設備通過防潑水認證(IP54),非全防水設備,請小心使用。

http://www.smartbridge-info.com/page7.html

若有任何疑問,請進入睿橋資訊官網客戶支援中心頁面查詢。

- ★ 實際情況需符合 2 條件才能達到偵測目地,並且成功收到 APP 短訊通知:
- 1. 當人跌倒時,無法爬起來或離開現場時,可讓自己靜止或維持在原地 23 秒。
- 2. 不任意移動約 23 秒 · 這 23 秒意旨設備偵測與確認的時間 · 一旦移動 · 設備會自動判斷跌倒 沒有發生 · 也不會收到 APP 短訊通知 •



(圖 23)安裝參考-浴室為例

【備註】